

Manual Ceas U8 +

Utilizatori de Iphone:

Dupa ce achizitionati ceasul,instalati aplicatia "smartblue" in telefon. Instalarea se face astfel: intrati in App Store,apoi cautati aplicatia "smartblue" si insatalati-o in telefon.

Utilizatorii de Android:

Dupa ce achizitionati ceasul,instalati aplicatia "Smartwatch apk". Aplicatia o puteti descarca dupa ce scanati codul de pe manualul de utilizare sau accesand link-ul:

www.myuwatch.com/Smart-Watch.apk

Dupa ce instalati aplicatia "Smartwatch.apk",prima data porniti functia de Bluetooth,atat pe telefon cat si pe ceasul inteligent. Telefonul va incepe sa caute numele ceasului si va incerca sa se conecteze la acesta,trimitand o cerere de conectare catre ceas,apoi confirmati pe ceas imperecherea. Dupa aproximativ 5 sec. ceasul va afisa mesajul "sync date&timewith remote" (sincronizati data si timpul cu telefonul).Dupa ce conectarea s-a efectuat cu succes,puteti incepe sa utilizati ceasul,conform pasilor de mai jos.

Butonul de oprire/pornire,este si butonul de "home" (acasa) ~ tineti apasat mai lung pe acesta pentru pornire/oprire,apasati scurt pentru a va intoarce la interfata de asteptare.

Tasta de intoarcere ~ apasati tasta aceasta pentru intoarcerea la meniul anterior sau pentru a inchide un apel.

Tasta de volum ~ apasati pentru a regla volumul

Confirma/Raspunde ~ cand ceasul se afla in interfata de asteptare,apasati pe tasta de confirmare pentru a intra in meniul principal sau pentru a raspunde cand sunteti apelat

Microfon ~ nu acoperiti orificiul cand suna

Port USB ~ incarcarea bateriei

Difuzor ~ nu acoperiti orificiul cand suna

Orificiul pentru resetare ~ apasati in acel orificiu pentru a revenii la setarile din fabrica,atunci cand ceasul se comporta anormal

***Introducerea in meniul principal** – conform ceasului,meniul principal are cinci pagini.

Prima pagina – Bluetooth,Agenda,Mesagerie,Apelare

A doua pagina – Istoric apeluri,Notificari,Muzica,Telecomanda pentru captura de la distanta(pentru poze)

A treia pagina – Setari,Anti-pierdere,Economisirea energiei,Ton de apel

A patra pagina – Monitor de somn,Limba,Pedometru,Oprirea ceasului

A cincia pagina – Stilul meniului,Gasirea telefonului,Stilul ceasului,Alarma

Functii:

Bluetooth: deschizand aceasta functie,veti observa urmatoarele functii

1. Apelare Bluetooth – cauta si realizeaza conectar cu diferite dispozitive

2. Setari Bluetooth – Bluetooth-ul poate fi pornit si oprit si se poate schimba si numele dispozitivului

Agenda: ceasul este conectat la telefonul mobil si va afisa contactele din agenda telefonului (poate afisa pana la 1000 de contacte)

Apelare: efectuati apeluri direct de pe ceas,fiind conectat la telefon

Mesagerie: deschide functiile de mai jos:

- a) Mesaje primite: afiseaza un mesaj scurt pe mobil
- b) Mesaje trimise: afiseaza un mesaj scurt cu mesaj trimis

Istoric apeluri: deschide functiile de mai jos:

- a) Apeluri pierdute – afiseaza apelurile pierdute si in acelasi timp,poate efectua apel catre persoana respectiva
- b) Apeluri efectuate – afiseaza apelurile efectuate si in acelasi timp,poate efectua apel catre persoana respectiva
- c) Apeluri primite – afiseaza apelurile primite si in acelasi timp,poate efectua apel catre persoana respectiva

Notificari: afiseaza mesajele si alte notificari care iti sunt afisate pe bara de sus a telefonului

Muzica: controleaza si reda muzica din telefon

Telecomanda de captura: pornirea/oprirea functiei de telecomanda pentru efectuarea fotografiilor cu telefonul;apasati “confirmare” pentru finalizarea fotografiilor

Setari: deschide functiile de mai jos:

- a) Tipul ceasului – analog sau digital
- b) Setarea timpului – seteaza timpul
- c) Setarea datei – seteaza data
- d) Despre ceas – afiseaza informatii despre versiunea softului

Anti-pierdere: ceasul incepe sa sune dupa o distanta mare intre acesta si telefon. Deschizand aceasta functie,veti observa urmatoarele:

- a) Permite

Economisirea energiei: activand aceasta functie perioada de functionabilitate a ceasului,va fii mai mare

Ton de apel: pentru diferite situatii. Deschizand aceasta functie,veti observa urmatoarele:

- a) Mut
- b) Vibratii
- c) Sunet1
- d) Sunet2
- e) Sunet3

Limba: puteti schimba limba ceasului

Pedometru: calculeaza timpul si distanta parcurse (minute si secunde) si numarul de kilometri.Deschizand aceasta functie veti observa:

- a) Pedometru – dupa ce intrati in meniu, apasati cheia mecanica si fixati timpul in care doriti sa parcurgeti o anumita distanta
- b) Ultima inregistrare – inregistreaza minutele ultimului mers, timp si kilometrii
- c) Setariile pasilor – se realizeaza in conformitate cu raportul dintre inaltime si distanta

Oprirea ceasului: aceasta functie poate fii setata pe diferite intervale de timp

Gasirea telefonului: telefonul incepe sa sune, de indata ce activati aceasta functie

Alarma: pot fii setate 5 alarme